OBCHODNÍ AKADEMIE A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU CHOCEŇ	**Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň** T. G. Masaryka 1000, 565 01 Choceň

Směrnice pro používání vlastních elektrospotřebičů v domově mládeže			
Č.j.: OACho 1634/2026	Účinnost od 1. listopadu 2026	Spisový znak: A.1	Skartační znak – lhůta: A-10
Počet listů dokumentu: 3	Počet listů příloh: 1	Změny:	

Směrnice pro používání vlastních elektrospotřebičů v domově mládeže

Čl. 1 – Účel směrnice

Tato směrnice stanovuje pravidla pro používání vlastních elektrických a elektronických spotřebičů žáky ubytovanými v Domově mládeže OA Choceň (dále jen „DM“).

Cílem směrnice je předcházet vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem a jinému ohrožení zdraví a majetku, zajistit bezpečný provoz elektrických zařízení a stanovit odpovědnost žáků za vlastní elektrospotřebiče.

Směrnice je závazná pro všechny žáky ubytované v DM.

Čl. 2 – Základní pravidla

Žák může v DM používat pouze takový vlastní elektrospotřebič, který je technicky způsobilý, nepoškozený, používán v souladu s návodem výrobce a nepředstavuje nepřiměřené bezpečnostní nebo požární riziko.

Žák odpovídá za bezpečný stav, správné používání a řádné uložení svého spotřebiče.

Na vyžádání vychovatele je žák povinen spotřebič předložit ke kontrole.

Čl. 3 – Povolené elektrospotřebiče

Za běžně přípustné lze při dodržení stanovených podmínek považovat zejména: mobilní telefon a jeho nabíječku; notebook a jeho napájecí adaptér; tablet a jeho nabíječku; fotoaparát, kameru a obdobnou elektroniku; drobnou osobní elektroniku; stolní lampičku vhodnou pro použití v ubytovacím prostoru. Dále pak fény, kulmy, žehličky na vlasy, elektrické holicí strojky a elektrické kartáčky na zuby – tyto spotřebiče podléhají kontrole dle čl. 7. této směrnice.

Čl. 4 – Zakázané nebo nepřípustné elektrospotřebiče

Bez výslovného souhlasu vedení DM je zakázáno používat zejména elektrická topidla a přímotopy, elektrické vařiče, ponorné vařiče, topné spirály, elektrické pánve a obdobné spotřebiče, dále poškozené nebo neodborně upravené spotřebiče.

V případě pochybností o vhodnosti spotřebiče rozhoduje vedoucí vychovatelka.

Čl. 5 – Nabíječky mobilních telefonů, notebooků a adaptéry

Nabíječky a napájecí adaptéry jsou elektrická zařízení a musí být používány bezpečně a v souladu s pokyny výrobce.

Nabíječka nesmí být používána, pokud má poškozený kabel, vidlici nebo kryt, vykazuje známky přehřívání, vydává neobvyklý zápach či zvuky nebo je jinak zjevně poškozená.

Nabíječky nesmí být zakrývány oděvem, lůžkovinami nebo jinými předměty a nesmí být používány způsobem bránícím jejich ochlazování.

Používat lze pouze nabíječky určené výrobcem pro dané zařízení nebo plně kompatibilní nabíječky splňující příslušné bezpečnostní požadavky.

Čl. 6 – Evidence vlastních elektrospotřebičů

Veškeré elektrospotřebiče uvedené v Čl. 3 podléhající evidenci musí být před pravidelným používáním v DM zapsány do Evidence vlastních elektrospotřebičů žáka.

Evidence obsahuje zejména jméno a příjmení žáka, pokoj, druh a název spotřebiče, výrobce a typ, případně výrobní nebo evidenční číslo, základní technické údaje, datum zaevidování a případnou poznámku o kontrole.

Žák je povinen oznámit změnu nebo vyřazení evidovaného spotřebiče.

Čl. 7 – Kontrola elektrických spotřebičů

Žák je povinen udržovat své spotřebiče v bezpečném a provozuschopném stavu.

Při zjištění viditelného poškození nebo jiné závady nesmí být spotřebič dále používán.

Vychovatel může vyzvat žáka k předložení spotřebiče ke kontrole. Pokud je spotřebič vyhodnocen jako nebezpečný nebo nevhodný pro používání v DM, může být jeho používání zakázáno a žák je povinen spotřebič z pokoje odstranit nebo jej uložit na místo určené domovem mládeže.

U spotřebičů, u nichž to vyžadují právní předpisy, technické normy, návod výrobce nebo provozní podmínky, musí být zajištěna příslušná kontrola nebo revize. Žák povinen předložit doklad o jejím provedení. Bez splnění této podmínky nelze spotřebič v DM používat.

Zjistí-li zaměstnanec DM používání zakázaného spotřebiče, vyzve žáka k jeho okamžitému odpojení a odstranění z ubytovacího prostoru.

Čl. 8 – Zásady bezpečného používání

Žák je povinen používat spotřebič pouze k účelu, ke kterému je určen, dodržovat návod výrobce, nepřetěžovat zásuvky a prodlužovací přívody, nepoužívat poškozené kabely ani spotřebiče, nemanipulovat s elektrickým zařízením mokrýma rukama, nezakrývat ventilační otvory a při odchodu z pokoje vypnout spotřebiče, které nemusí zůstat v provozu.

Žák je povinen bezodkladně oznámit vychovateli zjištěnou závadu nebo nebezpečnou situaci.

Čl. 9 – Prodlužovací přívody a zásuvky

Prodlužovací přívody a rozdvojky lze používat pouze v dobrém technickém stavu a způsobem odpovídajícím jejich určení.

Je zakázáno vzájemně spojovat více prodlužovacích přívodů nebo přetěžovat jednu zásuvku připojením spotřebičů s vysokým příkonem.

Kabely nesmí být vedeny způsobem, při kterém hrozí jejich poškození nebo zakopnutí.

Čl. 10 – Požární bezpečnost

Každý žák je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil vznik požáru.

V případě zápachu po spálenině, kouře, jiskření nebo jiné nebezpečné situace je žák povinen, pokud je to bezpečné, spotřebič vypnout a odpojit a neprodleně informovat vychovatele. Při vzniku požáru postupuje podle požárních a evakuačních pokynů DM.

Žák nesmí provádět neodborné opravy elektrických zařízení.

Čl. 11 – Odpovědnost za škodu

Žák odpovídá za škodu způsobenou používáním vlastního spotřebiče v rozporu s touto směrnicí, pravidly DM nebo pokyny zaměstnanců.

Žák je povinen respektovat pokyn vychovatele k okamžitému ukončení používání spotřebiče.

Opakované nebo závažné porušení této směrnice může být řešeno v souladu s vnitřním řádem DM a školním řádem.

Škola neodpovídá za ztrátu, poškození nebo odcizení vlastních elektrospotřebičů žáků, pokud právní předpis nestanoví jinak.

Čl. 12 – Seznámení žáků

Žák je při nástupu do DM seznámen s touto směrnicí.

Žák svým podpisem potvrzuje, že byl se směrnicí seznámen, rozumí jejím ustanovením a zavazuje se je dodržovat.

Čl. 13 – Závěrečná ustanovení

Tato směrnice je součástí vnitřního systému pravidel Domova mládeže OA a SOŠ CR Choceň.

Dnem účinnosti této směrnice se ruší předchozí pravidla upravující používání vlastních elektrospotřebičů v DM, pokud byla vydána.

Ing. Markéta Drahošová
ředitelka školy